

設定マニュアル 「PDW-HR1 」

※本、マニュアルは接続確認を行い確認した内容です。

対象機器のバージョン等で相違がある事がありますので、参考資料として参照して下さい。

本マニュアルは、MDC-70・MDC-70T・MDC-74をPDW-HR1に接続する為の設定及び接続について記載します。

【バージョン】

MDC-70T Ver S0100-01-67

PDW-HR1 Ver 3.01

【接続例】



【特徴】

PB 状態から REC をすると REC 停止で PB になるのですが、
EE 状態から REC をすると REC を停止しても PB にならない状況を確認しました
弊社コントローラでは REC ボタンを離した時に EE コマンドを送信し、再生系の操作を行うと PB コマンドを送信しています。その為操作によって EE 状態を保持してしまい EE 状態に戻らない状況が発生しています。下記の設定を行う事により EE コマンドを使用しなくなり回避が可能です。

【EE コマンドを使用しなくする設定】

Ver0100-01-67 より EE/PB コマンドを使用しない設定 MENU を追加しました。

PDW-HR1 を接続する場合は EE/PB コマンドを使用しない様に MENU 設定をお願いします。

出荷時に全てのポートを設定してあります。

SIO メニュー ※本 MENU はポート毎に設定する必要があります。		
No	項目	設定
30D18	V:PbEeSedDis EE/PB コマンドを使用するか否かの設定	ON EE コマンドを使用しない

【CUE UP 動作後の動作設定】

出荷時に全てのポートを☆の設定を行いました。

SIO メニュー ※本 MENU はポート毎に設定する必要があります。		
No	項目	設定
30908	Cue:CupAftStlCmd	画出力機能付き Cueup 機能での画出しの為の停止制御指定 <u>Nop</u> (通常左値固定) Stop Var-Zero ☆Jog-Zero Shuttle-Zero

【Blank ボタンの設定】

出荷時に設定を行いました。

Console メニュー		
No	項目	設定
27811	\$ContBlankKeyAsn2	NEXT
27812	\$ContBlankKeyAsn3	PREV

【複数台を同時に制御する時の位置合わせ CUE UP 操作】

複数台を同時に制御する時、稀に TC が追従しない事があります。TC が追従しない時は下記の操作を行って下さい。

操作 : STOP の長押しで点滅しているポートに CUE UP します。

出荷時に☆の設定を行いました。

Console メニュー		
No	項目	設定
28205	StopSwLgOprMod	パラ選択時に STOP ボタンを長押しするとマスターポートに CUEUP します 1) <u>Disable</u> ☆ 2) MasterCueup

ご相談・ご質問及び、修理に関しましては、下記までお問い合わせ下さい。

武蔵株式会社

TEL 03-5982-4391 FAX 03-5982-4784

営業時間 9:00～18:00 月曜～金曜(休祝日を除く)

E-Mail: info@musashi-kk.co.jp

URL: <http://www.musashi-kk.co.jp/>
