

対応アクセサリ

カテゴリー		型名	ILME-FX3			
α レンズ [E-mount]	マウントアダプター	LA-EA3	OK[[1]]			
		LA-EA4	OK[[1]][[31]]			
		LA-EA5	OK			
	マウントアダプター	LA-EA1	OK[[1]][[32]]			
		LA-EA2	OK[[1]][[32]][[31]]			
DI アクセサリ	電源	アクセサリ-(キット)	アクセサリ-TRW	NA		
		AC-(アダプター)	AC-PW10AM	NA		
			AC-UD10	OK		
		BC-(チャージャー)	BC-QM1	NA		
			BC-TRW	NA		
			BC-VM10	NA		
			BC-QZ1	OK		
		NP-(Mバッテリー)	NP-FM500H	NA		
			NP-FM500H/5	NA		
		NP-(W バッテリー)	NP-FW50	NA		
		NP-(Z バッテリー)	NP-FZ100	OK		
		NPA-(Z バッテリー)	NPA-MQZ1K		OK *バッテリーは2個以上でご使用下さい。	
				VG-(縦位置グリップ)	VG-C4EM	NA
					VG-C1EM	NA
					VG-C2EM	NA
					VG-C3EM	NA
					VG-C77AM	NA
	フラッシュ/フラッシュ アクセサリ/ライ	FA-(コマンダー/レシーバー)	FA-WRC1M	OK[[2]]		
			FA-WRR1	OK[[3]][[4]]		
		FA-(フラッシュ アクセサリ)	FA-CS1M	OK		
		HVL-(フラッシュ)	HVL-F20M	OK		
			HVL-F32M	OK		
			HVL-F43M	OK		
			HVL-F45RM	OK		
			HVL-F60M	OK		
			HVL-F60RM	OK		
		HVL-(ライト)	HVL-LEIR1	OK[[5]]		
	HVL-LE1		OK[[6]]			
	マイク/モニター/スピーカー	CLM-(モニター)	CLM-FHD5	OK[[7]]		
			CLM-V55	OK[[7]][[8]]		
		ECM-(マイクロホン)	ECM-AW4	OK		
			ECM-B1M	OK		
			ECM-GZ1M	OK[[36]] *無線機能使用時、条件によってはノイズが記録されることがあります。		
			ECM-W1M	OK[[10]]		
			ECM-XYST1M	OK *無線機能使用時、条件によってはノイズが記録されることがあります。		
			ECM-CG60	OK		
		XLR-(マイクロホン)	XLR-K1M	OK[[11]]		
			XLR-K2M	OK		
	XLR-K3M		OK			
	リモートコマンダー	RM-/RMT-(リモート)	RMT-P1BT	OK		
			RM-L1AM	NA		
			RM-SPR1	OK		
			RM-VPR1	OK		
			RMT-DSL2R2	OK		
			RMT-VP1K	OK		
	三脚/マルチポット	GP-(グリップ三脚)	GP-VPT1	OK[[12]]		
			GP-VPT2BT	OK[[12]]		
VCT-(三脚)		VCT-MP1	OK[[13]]			
		VCT-P300	OK			
		VCT-VPR1	OK[[13]]			

		VCT-VPR10	OK	
ケース/ストラップ/ベルト	LCS-A	LCS-AMB	OK[[33]]	
	LCS-B	LCS-BBF	NA	
		LCS-BBK	OK[[34]]	
		LCS-BBN	NA	
		LCS-BP2	OK[[18]]	
		LCS-BP3	OK[[18]]	
	LCS-E	LCS-EBD	NA	
		LCS-EBE	NA	
		LCS-EBF	NA	
		LCS-EBG	NA	
		LCS-EJA	NA	
		LCS-EJC3	NA	
		LCS-ELCB	NA	
		LCS-ELCC	NA	
		LCS-EMJ	NA	
	LCS-P	LCS-PSC7	OK[[18]]	
	LCS-S	LCS-SB1	OK[[20]]	
		LCS-SC8	OK[[20]]	
		LCS-SC21	OK[[18]]	
		LCS-SL10	OK[[34]]	
		LCS-SL20	OK[[22]]	
	LCS-U	LCS-U11	NA	
		LCS-U21	OK[[16]]	
		LCS-U30	OK[[24]]	
	LCS-W	LCS-WR2AM	OK[[25]]	
	STP-/BLT-	STP-GB1AM	NA	
		STP-SB2AM	OK	
		STP-WS1	OK[[26]]	
		STP-WS2	OK[[26]]	
		STP-XH1	OK	
		STP-XH70	OK	
		STP-XSG1	OK[[27]]	
		STP-XSR1	OK[[27]]	
		STP-SS5	OK	
	その他	ADP-(シューアダプター)	ADP-AMA	NA
			ADP-MAA	OK
		ALC-(キャップ)	ALC-B1EM	OK
			ALC-B55	NA
		FA-(シューアクセサリ)	FA-SHC1M	OK
			FA-SHC1AM	NA
		FDA-A(アングルファインダー)	FDA-A1AM	NA
FDA-EP(アイピースカップ)		FDA-EP10	NA	
		FDA-EP12	NA	
		FDA-EP16	NA	
		FDA-EP17	NA	
		FDA-EP18	NA	
		FDA-EP19	NA	
GP-(グリップエクステンション)		GP-X1EM	NA	
PCK-LG		PCK-LG1	OK	
PCK-LM		PCK-LM11	NA	
		PCK-LM14	NA	
		PCK-LM15	NA	
		PCK-LM16	NA	
		PCK-LM17	NA	
PCK-LS		PCK-LS1EM	NA	
VCT-(ブラケット/マウント)		VCT-55LH	OK	
VMC-/DLC-(ケーブル)		VMC-MM2	OK	
	VMC-MM1	OK[[28]]		
Universal アクセサリー-essories	USB チャージ	AC-UB	AC-UB10	OK

	AC-UD	AC-UD20	OK[[35]]
HDMIケーブル: DLC-HXxxXF		DLC-HX10XF	OK
		DLC-HX15XF	OK
		DLC-HX20XF	OK
HDMIケーブル: DLC-HXxx		DLC-HX10	OK
		DLC-HX15	OK
		DLC-HX20	OK
HDMIケーブル	DLC-HEM	DLC-HEM10	NA
		DLC-HEM15	NA
		DLC-HEM20	NA
		DLC-HEM30	NA
	DLC-HEU	DLC-HEU15	NA
		DLC-HEU30	NA
	DLC-HEU10A	NA	
	DLC-HEU15A	NA	
	DLC-HEU20A	NA	
	DLC-HEU30A	NA	

注釈番号	内容
1	装着されるレンズによって、制限される機能が異なります。
2	別売りの電波式ワイヤレスフラッシュまたはレシーバーが必要です。
3	リモートリリース撮影には、別売りのマルチ端子用接続ケーブル VMC-MM1 が必要です。
4	別売りの電波式ワイヤレスコマンドー FA-WRC1M が必要です。
5	I R ライトはナイトショット機能搭載の機器でのみ使用可能です。
6	カメラでご使用のバッテリーは使用出来ません、このアクセサリーに対応しているバッテリーが必要です。
7	バッテリー電源としては、別売のバッテリーと、そのバッテリーを充電する別売の充電器が必要です。
8	本製品を使用するには、別売りのHDMIケーブル (Type D) が必要です。
9	DIGITAL/ANALOGスイッチは「ANALOG」でご使用ください。
10	5.1ch MIXモードは使用できません。
11	本製品を装着するには、別売りのブラケットVCT-55LHが必要です。
12	装着するレンズやカメラの姿勢によっては、三脚使用時に不安定となる場合があります。
13	E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSSレンズを装着時にはご使用いただけません。
14	E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSSレンズまたはFE 85mm F1.4 GMレンズまたはPlanar T* FE 50 mm F1.4 ZAレンズを装着時にはご使用いただけません。
15	E 18-55mm F3.5-5.6 OSSレンズのサイズまで装着したまま収納可能。
16	FE 85mm F1.4 GMレンズまたはFE 90mm F2.8 Macro G OSSレンズのサイズまで装着したまま収納可能。
17	E 35mm F1.8 OSSレンズまたはSonnar T* FE 35mm F2.8 ZAレンズのサイズまで装着したまま収納可能。
18	E PZ 18-110mm F4 G OSSレンズのサイズまで装着したまま収納可能。
19	E 55-210mm F4.5-6.3 OSSレンズまたはE 18-200mm F3.5-6.3 OSS LEレンズのサイズまで装着したまま収納可能。
20	E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSSレンズまたはFE 70-200mm F2.8 GM OSSレンズのサイズまで装着したまま収納可能。
21	FE 24-70mm F2.8 GMレンズのサイズまで装着したまま収納可能。
22	FE PZ 28-135mm F4 G OSSレンズまたはFE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSSレンズのサイズまで装着したまま収納可能。
23	FE 28-70mm F3.5-5.6 OSSレンズまたはE 10-18mm F4 OSSレンズのサイズまで装着したまま収納可能。
24	E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSSレンズのサイズまで装着したまま収納可能。
25	Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSSレンズまたはE 55-210mm F4.5-6.3 OSSレンズのサイズまで装着したまま収納可能。
26	本製品を使用する場合は、吊り下げ重量850 g 以下でご使用ください。
27	本製品を使用する場合は、吊り下げ重量1200 g 以下でご使用ください。
28	別売りの電波式ワイヤレスレシーバー FA-WRR1 が必要です。
29	装着するには、別売りのシューアダプター ADP-MAA が必要です。
31	このアクセサリーは、縦位置グリップ (別売) との同時装着には対応していません。同時に取り付けると、マウントアダプターと縦位置グリップの間が狭くなり、カメラが持ちにくくなります。
32	APS-Cサイズに切りだされた画角になります。
33	E 18-200mm F3.5-6.3 OSSレンズまたはE 55-210mm F4.5-6.3 OSSレンズのサイズまで装着したまま収納可能。
34	FE 85mm F1.4 GMレンズまたはFE 24-240mm F3.5-6.3 OSSレンズのサイズまで装着したまま収納可能。
35	このカメラと接続する場合は、1台のみ使用可能です。
36	ズームマイクモードは使用できません。